



SOFT TOP CANVAS CLEANER



Istruzioni per l'uso

Attenzione: Si consiglia di provare il prodotto prima su un angolo insignificante del tessuto al fine di verificare che il tessuto sia tinto a colori. Non applicare il prodotto con pressione sul Soft Top.

Normale Pulizia

1. Utilizzate un pennello asciutto per rimuovere eventuali residui di sporco sul soft-top.
2. Inumidite la superficie del Soft Top con leggeri spruzzi di acqua (utilizzando un nebulizzatore) o con una spugna umida.
3. Agitate bene il flacone prima di aprirlo.
4. Versate il prodotto in un contenitore adeguato.
5. Applicate con un pennello di circa 5 cm. Iniziate l'applicazione al centro del soft-top e continuare verso i lati.
6. Lasciate riposare per circa 10-20 minuti per permettere al prodotto di agire su sporco e macchie.
7. Iniziate il lavaggio utilizzando acqua calda e una spugna, panno o spazzola con setole sottili fino a quando Cleaner inizierà a rimuovere lo sporco. Al termine risciacquate con acqua. Se necessario ripetete l'intero processo.

Per superfici particolarmente spesse lasciate asciugare il prodotto per circa 30 a 40 minuti. Le superfici spesse devono essere pulite con una spazzola a setole sottili. Risciacquare con acqua e, se necessario, ripetete l'intero processo.

Fate asciugare prima di applicare Renovo Ultra Proofer che non solo riporterà a nuovo la barriera impermeabile sul tessuto, ma anche ristabilirà la protezione dai raggi UV.

Macchie difficili

Applicate il prodotto direttamente sulle macchie di sporco e/o ruggine. Agite nell'area da trattare. Pulite dopo circa 30 minuti. Se necessario ripetete il processo.

Pulizia rapida

Per top poco sporchi potete mettere il prodotto direttamente su un panno o su una spugna ed agire sull'area da pulire. Risciacquate successivamente con acqua.

Come tutti i prodotti per la pulizia, è meglio evitare il contatto prolungato con la pelle. Si consiglia di utilizzare guanti di gomma per la protezione delle mani.

Per prolungare la durata del colore applicato con Soft Top Reviver attendere circa 24 ore e poi applicate Renovo Ultra Proofer