

RENOVO®

ULTRA PROOFER



Istruzioni per l'uso

Attenzione: Si consiglia di provare il prodotto in un angolo della copote prima applicarlo su tutta la superficie poichè dopo l'applicazione alcuni colori potrebbero apparire più chiari o più scuri.

Non applicate alla luce diretta del sole, per evitare che Ultra Proofer asciughi troppo rapidamente generando un risultato irregolare.

1. Utilizzate un pennello asciutto per rimuovere dal soft-top polvere e tracce di sporco.
2. Versate il contenuto di Ultra Proofer in un contenitore adeguato.
3. Mescolate bene prima dell'applicazione.
4. Applicare Ultra Proofer con un pennello nuovo di circa 5cm assicurandovi di aver completamente bagnato tutto il tessuto. E' meglio cominciare l'applicazione dall centro del soft-top e procedere il più velocemente possibile verso tutti i lati. Distribuite l'eccesso di prodotto e lucidate con un panno umido. Normalmente un litro di Ultra Proofer è sufficiente per due mani su una dimensione media di soft-top. E' importante far asciugare Ultra Proofer tra una mano e l'altra. Assicuratevi sempre di avere abbastanza Ultra Proofer per applicare due mani di prodotto.
5. Lasciate asciugare il Top per circa tre ore. Ultra Proofer asciugherà più o meno velocemente a seconda se avremo una giornata calda e asciutta o una giornata umida. Non uscite con l'auto se piove Attendete fino a quando Ultra Proofer non sarà completamente asciutto.
6. Lavate il pennello con acqua calda e sapone.

Il soft-top è ora resistente all'acqua ed è protetto dai raggi ultravioletti.

Per garantire una migliore protezione dagli agenti atmosferici si consiglia di applicare Ultra Proofer ogni sei mesi.