

RENOVO®

VINYL ULTRA PROOFER



Istruzioni per l'uso

Attenzione: Questo prodotto non è adatto per l'uso su tessuto soft-top.

Non applicate Vinyl Ultra Proofer alla luce diretta del sole per evitare che il prodotto asciughi troppo rapidamente.

1. Agitate accuratamente il contenitore.
2. Versate Vinyl Ultra Proofer in un contenitore adeguato.
3. E 'meglio cominciare l'applicazione dal centro del top e procedere verso tutti i lati. Se si preferisce il Proofer può essere semplicemente strofinato sul top con una spugna. Distribuite l'eccesso di prodotto e lucidate con un panno umido
4. Lasciate asciugare completamente il top prima di utilizzare l'auto con pioggia o tempo umido. Il tempo medio di asciugatura varia in base alla temperatura esterna, da un minimo di 30 minuti ad alcune ore.
5. Lavate il pennello con acqua calda e sapone.

Il top è ora resistente all'acqua ed è protetto dai raggi ultravioletti.

Per garantire una migliore protezione dagli agenti atmosferici si consiglia di applicare Vinyl Ultra Proofer ogni sei mesi.