

VOLKSWAGEN Arteon 2017




MOCSKT 0371

MOCSRR0AC0011 cm 124

MOCSRR0AL0007 cm 124




2 - L1342/35 ant. sx post. dx		4 - L1204/4		8 - RCVM6X9Q	
2 - L1342/45 ant. dx post. sx		4 - L1058/8		4 - RC20200026	
				1 - RCBR5	




MOCSRR0AC0011 cm 124




MOCSRR0AL0007 cm 124








anteriore, avant, front,
vorne, delantera



posteriore, arriere, rear,
hinten; trasera



MOCSKT 0371



I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).

F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.

D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.

E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

